

Hg-CEM[®]

17.BImSchV Gesamtquecksilbermeßsystem

Bedienungsanleitung





Produkte, die in diesem Handbuch erwähnt werden, sind möglicherweise Warenzeichen, die nur zu Identifikationszwecken verwendet werden.

Ausgabeprotokoll

Ausgabe	Monat / Jahr	Gültig für Software Version
1.0	Juli 2000	1.0

Alle Rechte vorbehalten.

Diese Druckschrift darf vom Empfänger nur für den vorgesehenen Zweck verwendet werden. Sie darf ohne unsere ausdrückliche, vorherige Zustimmung in keiner Weise ganz oder teilweise vervielfältigt oder in eine andere Sprache übersetzt werden.

Technische Änderungen vorbehalten.

Copyright @ 2000 Seefelder Messtechnik GmbH

Seefelder Messtechnik GmbH & Co. Vetriebs KG Mühlbachstraße 20 82229 Seefeld Deutschland

 Idt.-Nr.
 V73/3/01-20d

 Ausgabe
 1.0

 Release
 07.2000



1 Inhaltsverzeichnis

1	Inh	altsve	erzeichnis	3
2	Kur	nden	lienst	5
3	Sic	herhe	eitshinweise	7
4	Allg	jeme	ines	9
	4.1	Meí	Saufgabe	9
	4.2	Zu	diesem Handbuch	9
5	Ме	ßprin	zip	11
	5.1	Das	Quecksilber-Photometer	11
	5.1	.1	Einführung	11
	5.1	.2	Meßprinzip des Photometers	11
	5.1	.3	Aufbau des Photometers	12
	5.2	Ent	nahmesonde	12
	5.3	Pro	bengasaufbereitung	13
	5.4	Am	algamierungseinheit AMU 2000	13
	5.4	.1	Messung mit Amalgamierung	14
	5.4	.2	Kontinuierliche Messung	15
	5.4	.3	Kalibrieren	16
6	Bec	dieno	berfläche	19
	6.1	Das	Keyboard	19
	6.1	.1	Das Hauptmenü	19
	6.1	.2	Service-Menüs	20
	6	.1.2.	1 Service-Menü Level 1	20
	6	.1.2.	2 Service-Menü Level 2	21
	6	.1.2.	3 Service Menü Zero Adjust	22
	6.1	.3	Anzeigemenü Parameter	23
	6.1	.4	Anzeige-Menüs Run Measure	23
	6	.1.4.	1 Anzeige-Menüs Messung mit Amalgamierung	23
	6	.1.4.	2 Anzeige-Menüs kontinuierliche Messung	25
	6	.1.4.	3 Kalibrierungen	25
7	Inst	tallati	on und Inbetriebnahme	27
	7.1	Auf	stellung	27
	7.2	Elel	xtrische Anschlüsse	27
	7.2	.1	Netzanschluß	27
	7.2	.2	Signalausgänge	28
	7.3	Meí	Sgasanschluß und Stickstoffversorgung	28
	7.3	.1	Meßgaseingang	28
	7.3	.2	Ausgang Bypass	29





	7.3.	Ausgang Meßgas	29
	7.3.	.4 Stickstoffanschluß	29
	7.3.	5.5 Kondensatausgang	29
	7.4	Einschalten	29
8	Ser	rvice-Arbeiten an der AMU 2000	31
	8.1	Tausch der Goldfalle	31
	8.2	Lecktest	31
9	Ser	rvice-Arbeiten am Katalysatorofen	33
	9.1	Anschluß der beheizten Leitung	33
	9.2	Austausch des MERCAT™	33
10	A	Anhang Störung, Wartung und Wartungsbedarf	37
	10.1	Störung	37
	10.2	Wartung	37
	10.3	Wartungsbedarf	37



2 Kundendienst

Wir, die SMT, möchten Ihnen den bestmöglichen Kundendienst anbieten. Falls Sie irgendwelche Fragen, Probleme oder Kommentare zum Hg-CEM[®] haben, würden wir uns freuen, wenn Sie sich an uns wenden. Wir empfehlen, daß alle Service - und Reparaturarbeiten am Gerät ausschließlich von unserem Kundendienst oder speziell ausgebildetem Personal durchgeführt werden. Sie erreichen uns unter der folgenden Adresse:

SMT Seefelder Messtechnik GmbH Mühlbachstraße 20 82229 Seefeld Germany Phone: +49 (0) 8152 – 9939-0 Fax: +49 (0) 8152 – 9939 -29 E-Mail: seefelder@t-online.de





3 Sicherheitshinweise

Auf Gefahrenquellen, die Personenschäden oder Geräteschäden zur Folge haben können, wird in der Benutzerdokumentation an den entsprechenden Stellen ausdrücklich hingewiesen.

Vor der Installation des Gerätes lesen Sie bitte sorgfältig diese Bedienungsanweisung. Beachten Sie insbesondere die Abschnitte, die auf mögliche Gefahren hinweisen.

Warnungen und Hinweise werden wie folgt dargestellt:



Bedeutet, daß es bei Nichtbeachtung der genannten Anweisung zu Personenschäden kommen kann.

Warnung

Achtung

Bedeutet, daß die genannte Anleitung genau befolgt werden muß, um Geräteschäden zu vermeiden.

Elektrische Spannung

Verletzungsgefahr

- Warnung
- Das Gerät immer mit Erdung betreiben.
- Auf keinen Fall die Schutzleiter im Gerät lösen oder entfernen.

Bei eingeschalteten Gerät sind die elektrischen Anschlüsse Strom führend. Öffnen von Abdeckungen oder Entfernen von Teilen kann solche Strom führenden Bauteile freilegen.

Bei allen Arbeiten mit dem Hg-CEM[®] ist zu beachten:

- Keine Arbeiten im Inneren des Gerätes ausführen.
- Wartungs- und Reparaturarbeiten dürfen nur vom Kundendienst oder entsprechend ausgebildetem Personal durchgeführt werden.
- Bei unzureichender Erdung oder beschädigtem Schutzleiter das Gerät außer Betrieb setzen und gegen unbefugte Inbetriebnahme sichern.

Die Erdung kann unzureichend sein, wenn das Gerät

- sichtbare Schäden aufweist;
- lange unter ung
 ünstigen Bedingungen gelagert wurde (z.B. Feuchtigkeit);
- beim Transport falsch gehandhabt wurde.

Umgebung



Explosionsfähige Atmosphäre

Das Gerät darf keinesfalls in explosionsfähiger Atmosphäre betrieben werden.

Warnung

- Betrieb im Freien nicht zulässig.
- Vor Nässe schützen.







4 Allgemeines

4.1 Meßaufgabe

Das Meßsystem Hg-CEM[®] mißt die Gesamtkonzentration von Quecksilber in Rauchgasen. Es ist ein komplettes anschlußfertiges System mit allen Komponenten zur Probenaufbereitung und zur eigentlichen Messung.

4.2 Zu diesem Handbuch

Dieses Handbuch beschreibt das Hg-Meßsystem Hg-CEM[®]. Beschreibungen von Sonderkonfigurationen wie Spezialgehäuse und kundenspezifischen Modifikationen finden Sie in gesonderten Bedienungsanweisungen.

Für eine einfache Installation ist es ausreichend die Kapitel 5 (**Meßprinzip**), Kapitel 6 (**Bedienoberfläche**) und das Kapitel 7 (**Installation und Inbetriebnahme**) zu lesen.

Das Handbuch beinhaltet keine Serviceanweisungen am offenen Geräteeinschüben. Diese Arbeiten müssen von geschultem Personal durchgeführt werden.

Die Beschreibung des Photometers ist sehr kurz gehalten. Eine detailliertere Beschreibung finden Sie im separaten Handbuch des Photometers von SMT. Lediglich die Bedienoberfläche des Photometers wird ausführlich beschrieben, weil die im Photometer eingesetzte Software spezifisch für das Hg-CEM[®] ist. Entsprechend gilt die Software-Beschreibung im allgemeinen Photometer-Handbuch nicht für den Einsatz im Hg-CEM[®].

Bei den Systemkomponenten werden nur

- Der Amalgamierungseinschub AMU 2000 sowie
- Servicearbeiten am Katalysatorofen

ausführlich beschrieben. Alle anderen Systemkomponenten, der Schaltschrank selbst und auch die interne Verdrahtung können kundenspezifisch oder abhängig vom Anlagentyp von Fall zu Fall verschieden. Jedes System wird aber mit einer Systemdokumentation ausgeliefert. Diese enthält

- den kompletten Verdrahtungsplan des Schaltschrankes und
- die Bedienungsanweisungen für alle innerhalb des Systems verwendeten Komponenten.



Allgemeines



5 Meßprinzip

Das Meßsystem besteht aus einem Photometer, einer Probenaufbereitung mit Amalgamierungseinheit und einer thermokatalytische Entnahmesonde in der ionisch und auf Partikeln gebundenes Quecksilber in metallisches Quecksilber Hg(0) umgesetzt werden.

5.1 Das Quecksilber-Photometer

5.1.1 Einführung

Der QUECKSILBER-Monitor ist ein kompaktes Festwellenlängen-UV-Photometer für Laboreinsatz, Betriebsüberwachung und mobilen Einsatz. Er wurde so konzipiert, daß er ohne große Vorbereitungen ständig betriebsbereit ist. Das Photometer wird im folgenden nur soweit beschrieben, wie es zum Verständnis des Gesamtsystems erforderlich ist. Detailliertere Angaben entnehmen Sie bitte dem separaten Handbuch des Photometers. Die Bedienoberfläche der speziellen Software des Photometers, die im Hg-CEM eingesetzt wird im Kapitel **Bedienoberfläche** dieses Handbuches beschrieben.

Neben der einfachen Sensorfunktion, der kontinuierlichen Hg-Messung, übernimmt das Photometer noch folgende Zusatzfunktionen:

- Steuerung aller Ventile in der Amalgamierungseinheit AMU 2000 mit digitalen Ausgängen.
- Ansteuerung der Heizung der Goldfalle in der Amalgamierungseinheit AMU 2000.
- Regelung des Durchsatzes der Pumpe in der AMU 2000 durch Pulsbreitenmodulation mit dem Signal des im Photometer eingebauten Strömungsmessers.
- Einlesen und Anzeige von digitalen Signalen vom System wie z.B.
 - Temperaturalarme bei den beheizten Komponenten des Probenahmesystems
 - Temperaturalarm des Meßgaskühlers
- Ausgabe von digitalen Signalen zur Beschreibung des Systemzustandes. Dies sind im Standardfall die Signale:
 - Betriebsbereit
 - In Wartung
 - Wartungsbedarf
 - Störung
 - Meßbereichsumschaltung

Alle oben aufgeführten Signale sind auf oder über die Klemmleisten im System-Schaltschrank geführt. Die Lage der Klemmen kann dem Klemmenplan des Schaltschrankes entnommen werden.

5.1.2 Meßprinzip des Photometers

Grundlage des angewandten Meßverfahrens ist die Kaltdampf-Atomabsorptions-Spektrophotometrie (AAS). Diese Methode ist mit Abstand das zuverlässigste und empfindlichste Verfahren zur Quecksilberbestimmung. Hierbei wird die Tatsache ausgenutzt, daß Quecksilber das einzige Element außer den Edelgasen ist, dessen Dampf bei Raumtemperatur einatomig ist, es kann deshalb ohne Atomisierungseinrichtung atomabsorptionsspektrometrisch gemessen werden. Dies geschieht folgendermaßen: Die Probenluft wird in die optische Küvette des Analysators geleitet. Dort erfolgt kontinuierlich die Bestimmung der Quecksilberkonzentrationen durch Messung der Absorption (Schwächung) der von einer UV-Lichtquelle ausgesandten Strahlung (253,7 nm Hg-Linie).





5.1.3 Aufbau des Photometers

Das Photometer besteht aus einer Strahlungsquelle mit der Wellenlänge 253,7 nm, der Meßküvette, dem Photodetektor mit Verstärker und dem Rechner. Eine externe Pumpe fördert das Probengas durch die Küvette. Die Absorption des vom Strahler ausgehenden UV-Lichts durch Hg-Atome im Probengas erzeugt am Photometer eine Signaländerung, die der Konzentration der Probe entspricht.

Als Lichtquelle wird eine elektrodenlose Quecksilber-Niederdrucklampe hoher Brennstabilität verwendet. Diese Lichtquelle wurde speziell für unsere Quecksilberanalysatoren entwickelt. Die enorme Lebensdauer der Lampe wird dadurch erreicht, daß sie im Gegensatz zu Hohlkathoden-Lampen keinerlei Innenelektroden besitzt. Zur Anregung der Strahlungsquelle wird die Wirkung eines Hochfrequenz-Feldes um den Lampenkörper ausgenutzt. Die hervorragende Konstanz dieses Hochfrequenz-Feldes und somit der emittierten Strahlung wird durch eine Regelung über einen Referenzstrahl erreicht. Die Hauptemissionslinie liegt bei 253,7 nm, sie ist extrem schmal. Zur Eliminierung einer Lampendrift infolge von Temperaturschwankungen ist der Lampenkopf thermostatisiert.

Als Empfänger wird eine UV-sensibilisierte Photodiode eingesetzt. Zusammen mit einem Vorverstärker bildet sie den UV-Detektor.

Die Küvette ist mit Fenstern aus SUPRASIL versehen und hat eine optische Länge von 230 mm. In der Küvette enthaltene Quecksilberatome bewirken eine konzentrationsabhängige Schwächung des von der UV-Lampe abgegebenen Meßstrahles.

5.2 Entnahmesonde

Die Entnahmesonde besteht aus einem außerhalb des Kamins angeordnetem Feinfilter und einem Entnahmerohr, das in den Kamin hineinragt. Das Entnahmerohr kann je nach Anwendungsfall unterschiedlich gestaltet sein. Das Standardsondenrohr ist ein Edelstahlrohr mit 8 mm Innendurchmesser, in dem innen ein PFA-Schlauch mit 6 mm Innendurchmesser eingelegt ist.

Im Feinfilter befindet sich der als Feinfilterfritte ausgebildete Katalysator (der MERCAT®). Der Katalysator filtert alle bei der Messung störende Stäube aus. Außerdem reduziert der Katalysator die für die Zerlegung des HgCl2 erforderliche Temperatur in Hg(0) und Cl2 auf ein Niveau, bei dem eine Rückreaktion mit eventuell im Rauchgas befindlichen HCl unterbunden ist. Der Katalysator befindet sich in einem Hochtemperaturofen, dessen Temperatur so hoch ist, daß auch auf Partikeln gebundenes Hg freigesetzt wird.

Hinter dem Feinfilter wird das Meßgas, über einen auf ca. 200 °C beheizten Teflon-Schlauch zum Meßsystem geleitet.



5.3 Probengasaufbereitung



Abb. 1 Gesamtsystem

Der Taupunkt des Probegases wird über einen 2-stufigen Peltierkühler eingestellt. Nach der ersten Kühlerstufe wird mit einer Schwinganker-Membranpumpe der Bypass-Strom abgenommen und über einen separaten Ausgang ins Freie geleitet. Der Bypass-Strom wird benötigt, um die Einstellzeiten und Memories im Probenahmesystem zu minimieren. Nur ein kleiner Teilstrom von üblicherweise 0,35 l/min wird für die eigentliche Messung benötigt.

5.4 Amalgamierungseinheit AMU 2000

Abb. 1 zeigt u.a. auch das Fließbild der Amalgamierungseinheit AMU 2000. In diesem Einschub wird das elementare Quecksilber auf einer Goldfalle während einer einstellbaren Zeit angereichert und anschließend ausgeheizt. Während der Ausheizzeit entsteht wird mit dem Photometer ein Hg-Peak gemessen. Das Integral über diesen Peak ist ein Maß für die Hg-Konzentration während der Beladezeit.

Die Meßmethode hat zwei große Vorteile:

- Die Messung ist vollständig frei von Querempfindlichkeiten zu anderen Komponenten im Rauchgas, weil zum Austreiben des Quecksilber reiner Stickstoff verwendet wird.
- Durch Wahl hinreichend langer Anreicherungszeiten, können fast beliebig kleine Meßbereiche für das Gesamtsystem erreicht werden.

Außer der Messung mit Amalgamierung kann auch kontinuierlich gemessen werden. In diesem Mode wird das Rauchgas an der Goldfalle vorbei direkt in das Photometer geleitet. Der kontinuierliche Mode ist besser geeignet für hohe Konzentrationen. Bei hohen Konzentrationen würden die Meß-Peaks bei der Amalgamierung so hoch, daß erhebliche Unlinearitätsfehler auftreten können. Deshalb schaltet das System bei Überschreitung vorgegebener Grenzwerte automatisch in den kontinuierliche Meßmode um.



Für beide Meß-Modi besteht die Möglichkeit der automatischen oder manuellen Kalibrierung mittels eines eingebauten Hg-Kalibrators.

Im folgenden werden die einzelnen Modi detailliert beschrieben.



5.4.1 Messung mit Amalgamierung

Abb. 2 Meßablauf Amalgamierung

Abb. 2 zeigt einen typischen Meßzyklus bei der Messung mit Amalgamierung. Aufgetragen ist der Durchsatz sowie die Meßwerte des Photometers über der Zykluszeit in Sekunden.

In der ersten Phase des Meßzyklus wird der Nullpunkt des Photometers vermessen und abgespeichert. Die Ventilstellung entspricht der Abbildung 1. Über eine kritische Düse und Ventil 4 fließt Stickstoff über die Goldfalle und durch das Photometer.

Die nächste Phase ist das Beladen der Goldfalle. Die Ventilstellung in dieser Phase zeigt Abb. 3.

Die gekennzeichneten Ventile sind geschaltet. Das Meßgas wird über die Goldfalle geleitet. Die Pumpe wird mit Hilfe des Signals des Massflowmeters im Photometer auf einen konstanten Durchsatzwert geregelt.

Nach dem Beladen kommt zunächst eine kurze Wartezeit, in der mit dem Stickstoff aus der kritischen Düse das Rauchgas aus der Falle und dem Photometer ausgetrieben wird. Danach startet die Heizung. Etwa am Ende der Heizphase, also erst in der Abkühlphase, kommt der Hg-Peak. Die Länge der Abkühlphase ist so gewählt, daß bei der nächsten Fallenbeladung optimale Temperaturverhältnisse für die nächste Fallenbeladung vorliegen.





Abb.3 Beladephase

5.4.2 Kontinuierliche Messung

Die Umschaltung auf die kontinuierliche Messung erfolgt automatisch, wenn eine über das Menü des Photometers vorgegebene Schwelle überschritten wird. Außerdem kann dieser Meßmodus manuell angewählt werden. Die Anwahl der Schaltschwelle sowie manuelle Anwahl des Meßmodus werden im Kapitel Bedienoberfläche beschrieben.

Abb. 4 zeigt die Ventilstellung bei der kontinuierlichen Messung. Das Meßgas wird jetzt an der Goldfalle vorbei geleitet und direkt vom Photometer vermessen. In diesem Meßmode werden Mittelwerte von Meßzyklen ausgegeben, wobei die Mittelungszeit der Zykluszeit des Amalgamierungsmodus entspricht.





Abb. 4 Kontinuierliche Messung

5.4.3 Kalibrieren

Das System kann getrennt für die Messung mit Amalgamierung und für die kontinuierliche Messung kalibriert werden. Beide Kalibrierungen können mit vorgegebener Zykluszeit automatisch erfolgen oder manuell angewählt werden. Im Kapitel Bedienoberfläche sind die entsprechenden Eingaben beschrieben.

Die Quecksilberkonzentration wird über eine thermostatisierte Permeationsquelle eingestellt, an der über eine kritische Düse ein konstanter Stickstoffstrom vorbei geleitet wird. Die Ventilstellung für die Beladung der Goldfalle beim Kalibrieren mit Amalgamierung zeigt Abb.5.

Abb. 6 zeigt die Ventilstellung bei der Kalibrierung im kontinuierlichen Meßmodus.



Meßprinzip



Abb. 5 Kalibrieren Amalgamierung



Abb. 6 Kalibrieren kontinuierlich





6 Bedienoberfläche

Alle Einstellungen für das Meßsystem können über die Bedienoberfläche des Photometers gemacht werden. Die Eingaben und Ausgaben werden über ein großflächiges Farbdisplay angezeigt.

6.1 Das Keyboard

|--|

Abb. 6 Frontplatte des Photometers

Die Frontplatte hat ein großflächiges Farbdisplay, einen Block mit fünf Funktionstasten neben dem Display und einen numerischen Tastenblock für die Eingabe von Zahlen. Die ESC, ENTER und Cursor-Tasten dieses Blockes haben die übliche Funktion.

Die fünf Funktionstasten sind Soft-Keys, d.h. daß die zu den Tasten gehörige Bedeutung durch die Software zugewiesen werden. Die aktuelle Bedeutung wird jeweils links daneben im Display angezeigt. In der Regel gibt es zwei Arten von Zuweisungen

- 1. Sprünge zu Untermenüs bzw. Rücksprünge zu übergeordneten Menüs.
- 2. Eingabehilfen in Menüs, bei den numerische Werte eingegeben werden können.

6.1.1 Das Hauptmenü



Das Menü links ist das Hauptmenü. Es erscheint beim Einschalten des Photometers und kann aus Untermenüs durch Anwahl der Funktionstaste **Main** erreichten.

Man kann durch Betätigung der Funktionstasten zu folgenden drei Untermenüs verzweigen:

Abb. 7.1 Hauptmenü

- 1. Run Measure startet die Messung.
- 2. **Parameter** zeigt die unter **Service** eingestellten Parameter an.
- 3. Service öffnet die Untermenüs für die Konfiguration des Photometers und des Systems.



6.1.2 Service-Menüs

Nach Anwahl von **Service** im Hauptmenü öffnet das links abgebildete Zwischen-Menü. Von hier können Sie in zwei verschiedene Service-Ebenen verzweigen.

Hg-CEM V 2.34 Service	Level1	F1
	Level2	F2
	Zero Adjust	F3
SERVICE		F4
2000-07-16 18:22:07	Main	F5

Im Level 1 können die Eingaben gemacht werden die unkritisch sind und deshalb dem Wartungspersonal grundsätzlich zugänglich sind.

Im Level 2 werden die kritischen Eingaben gemacht, die u.U. auch die Funktion des Gerätes bzw. Systems beeinflussen. Diese Ebene ist mit einem Password geschützt.

Abb. 7.2 Oberstes Service-Menü

6.1.2.1 Service-Menü Level 1

Nach Anwahl von Level 1 im obersten Service-Menü erhalten Sie das links gezeigte Eingabe-Menü.

Hg-CEM V 2.34	Level 1	Toggle	F1
Collection Time:	<u>2</u> 5 sec	roggie	
Cal. Coll. Time:	25 sec		E2
Heat Time :	15 sec		Г
Cool Time :	65 sec		
Measure Mode:	Amalgamation		E2
First Cal.:	18:00:00	🕈	ГЭ
Cycle Cal.:	1 h		
Maintenance:	OFF	ESC	F4
Date:	2000-07-16		
Time:	18:22:20		
2000-07-16 18:22:20		Save	F5

An den Stellen mit aufgehellter Schrift können Sie Eingaben machen bzw. aus in der Software gegebenen Vorgaben eine Auswahl treffen.

Die Eingabe in den numerischen Felder erfolgt mit der numerischen Tastatur des Keyboards.

Abb. 7.2.1 Service-Menü Level 1

Die Funktionstasten sind jetzt mit Eingabehilfen belegt:

• **F 1 Toggle.** Mit dieser Taste können Sie in den Zeilen *Measure Mode* und *Maintenance* verschiedene Vorgaben auswählen. Diese Vorgaben sind im einzelnen:

Measure Mode :

- Amalgamation: Das System mißt immer im Amalgamation Modus.
- Continuous: Das System mißt immer im kontinuierlichem Modus.
- Calibration Amalgamation: Das System macht ununterbrochen Kalibrationszyklen im Amalgamierungsmodus. Nach jedem Zyklus werden Sie aufgefordert zu bestätigen, ob der neue Kalibrationswert übernommen werden soll.
- Calibration kontinuierlich: Das System macht ununterbrochen Kalibrationszyklen im kontinuierlichem Modus. Nach jedem Zyklus werden Sie aufgefordert zu bestätigen, ob der neue Kalibrationswert übernommen werden soll.



Maintenance :

- ON : Das Wartungsrelais wird gesetzt und signalisiert der Datenerfassung, daß die aktuellen Meßwerte verworfen werden müssen.
- OFF : Das Wartungsrelais wird geöffnet.
- **F 2 Cursor hoch.** Sie können sich mit dieser Taste aufwärts von einer Menüzeile zur nächsten bewegen. Die Taste ist gleichbedeutend mit der Cursor hoch Taste des numerischen Tastenblockes.
- **F 3 Cursor runter.** Sie können sich mit dieser Taste abwärts von einer Menüzeile zur nächsten bewegen. Die Taste ist gleichbedeutend mit der Cursor runter Taste des numerischen Tastenblockes.
- F 4 ESC. Mit dieser Taste verlassen Sie das Eingabe-Menü ohne Abspeicherung aller getätigten Eingeben.
- **F5 Save.** Mit dieser Taste werden alle im Menü getätigten Eingaben abgespeichert. Gleichzeitig verlassen Sie das Menü.

Die numerischen Eingaben sind im einzelnen:

Collection Time: Die Zeitspanne, während der die Goldfalle beladen wird.

Cal. Coll. Time: Die Zeitspanne, während der die Goldfalle bei einem Kalibrationszyklus beladen wird.

Heat Time: Die Zeitspanne, während der das Hg von der Goldfalle ausgetrieben wird.

Cool Time: Die Zeitspanne, die gewartet wird, bis der nächste Meßzyklus gestartet wird.

First Cal.: Die Uhrzeit, bei der der erste automatische Kalibrationszyklus gestartet wird.

Cycle Cal.: Der Abstand zwischen zwei automatischen Kalibrationen in Stunden. **Bei Eingabe von 0 h erfolgt keine automatische Kalibration.**

Date : Eingabe des aktuellen Datums.

Time : Eingabe der aktuellen Uhrzeit.

6.1.2.2 Service-Menü Level 2

Hg-CEM V 2.34 Level 2	Toggle	F1
Service Code: _		F2
	ł	F3
	ESC	F4
2000-07-16 18:22:25	Save	F5

Nach Anwahl von Level 2 im obersten Service-Menü werden Sie zunächst aufgefordert, den Service Code einzugeben. Die richtige Eingabe ist Voraussetzung, um das Eingabe-Menü erreichen zu können.

Der Code wird Ihnen mit der Dokumentation des Systems übergeben.

Abb. 7.2.2 Code-Eingabe

Service-Menü Level 2

Die Eingabe des Codes muß mit **Save** bestätigt werden. Erst danach öffnet sich das unten gezeigte Eingabe-Menü des Level 2.

Die Belegung der Soft-Keys ist identisch mit der Belegung im Service-Menü Level 1. Die Eingaben sind im einzelnen:



Hg-CEM V 2.34	Level 2	Toggle	F1
Calib.Factor Amal.: 1.118		.099.0	
Calib.Factor Cont .: 1.000			E 2
Nominal Amal.:	0040.0 μg/m³		Г2
Nominal Cont .:	0038.0 µg/m³		
Max. Amal.:	0100.0 µg/m³	↓	F3
Flow:	350 ml/min	•	
F-Factor:	2256.9400	ESC	E4
FlowMal:	41	230	Г4
FlowDurch:	26		
		Save	E5
2000-07-16 18:	:24:02		

Bedienoberfläche

Calib. Factor Amal.: Der Faktor mit dem das Rohergebnis des Meßzyklus multipliziert werden muß, damit das ausgegebene Meßergebnis mit der spezifischen Kalibration des Gerätes übereinstimmt.

Calib. Factor Cont.: Wie oben für den Amalgamierungsmodus aber für den Zyklus mit kontinuierlicher Messung.

Abb. 7.2.3 Eingabe Service-Menü Level 2

Nominal Amal.: Der Nominalwert für eine Kalibration mit Amalgamierung, der werksseitig ermittelt wurde.

Nominal Cont.: Der Nominalwert für eine Kalibration mit kontinuierlicher Messung, der werksseitig ermittelt wurde.

Max Amal.: Der Maximalwert bis zu dem im Modus Amalgamation gemessen wird. Bei höheren Werten erfolgt automatisch die Umschaltung auf die kontinuierliche Messung. Die Hysterese ist +- 10 %. An diesen Wert ist auch die Analogausgabe (4 – 20 mA) gekoppelt. 20 mA entspricht 0,75 * Max Amal.

Flow: Der Wert, auf den der Durchsatz beim Beladen der Goldfalle und bei der kontinuierlichen Messung geregelt werden soll.

F-Factor: Ein empirisch ermittelter Gerätewert, mit dem die Extinktion des Photometers verrechnet wird, um eine Anzeige in $\mu g/m^3$ zu erhalten.

Ändern Sie diesen Faktor nie.

6.1.2.3 Service Menü Zero Adjust

Hg-CEM V 2.34 Zero Adjust	F1
Hg-Conc Act : 0.0 µg/m³	
Hg-Conc Mean : 43.1 μg/m³	ED
Flow Act : 102 ml/min	ГΖ
Flow Reg. : 350 ml/min	
Measure : Amalgamation	F3
Last Zero: -0.2 µg/m³	
Cal. Factor Amal: 1.118	F4
Waiting 24 sec	EE
2000-07-16 18:22:30	гэ

eingreifen. Während der Nullung wird in der zweitletzten Zeile die Zeit in sec angezeigt, die das System noch braucht. Nach Abschluß der Nullung erfolgt ein Rücksprung in das oberste Service-Menü.

Nach Anwahl von **Zero Adjust** im obersten Service-Menü wird der interne Nullpunkts des Photometers neu gesetzt. Dieser Vorgang dauert 30 sec. Sie können hierbei nicht

Abb. 7.2.4 Service-Menü Zero Adjust



6.1.3 Anzeigemenü Parameter

Hg-CEM V 2.34	Parameter		F1
Measure Mode:	Amalgamation		
Calib. Amal.:	1.118	▲	F2
Calib. Cont.:	1.000		
Cal. Cycle:	1 h	•	
Collection Time:	25 sec		F3
Cal. Coll. Time:	25 sec	•	
Heat Time :	15 sec		EA
Cool Time :	65 sec		Г4
Cycle Time:	115 sec		
2000-07-16 18:22:40		Main	F5

Diese Anzeige erhalten Sie nach Anwahl von **Parameter** im Hauptmenü. Zurück in das Hauptmenü gelangen Sie durch Anwahl von **Main.**

Es handelt sich um eine reine Anzeige ohne Eingabemöglichkeiten.

Die einzelnen Parameter bedürfen außer der Cycle Time keiner Erläuterung, weil alle in der Kapiteln 6.1.2.x zu den Service-Menüs erläutert

Abb. 7.3 Anzeige-Menü Parameter

wurden.

Die Cycle Time ist die Zykluszeit für die Messung im Amalgamations-Modus. Sie ergibt sich aus Collection Time + Heat Time + Cool Time + 5 sec für die Nulllinienerfassung + 5 sec Wartezeit nach dem Beladen.

Die gleiche Zykluszeit wird auch für die Bildung des Mittelwertes bei der kontinuierlichen Messung verwendet.

6.1.4 Anzeige-Menüs Run Measure

Mit Anwahl von **Run Measure** im Hauptmenü starten Sie die Messung in dem Modus, den Sie im Service Menü Level 1 eingestellt haben.

6.1.4.1 Anzeige-Menüs Messung mit Amalgamierung

Hg-CEM V 2.34 Run Measure	Start	F1
		F2
	Alarm OFF	F3
		F4
2000-07-16 18:22:51	Main	F5

Vor dem Start der Messung ist eine Zwischenanzeige geschaltet. Sie sehen hier die eingestellten Parameter sowie Meßergebnisse aus dem letzten Meßzyklus. Mit **Start** bestätigen Sie den Start der Messung. Danach erhalten erst das Anzeige-Menü der eigentlichen Messung.

Abb. 7.4.1 Startmenü Messung mit Amalgamierung



Hg-CEM V 2.34 Run Measure		F1
Hg-Conc Act : 0.0 μg/m³ Hg-Conc Mean : 43.1 μg/m³ Flow Act : 102 ml/min Flow Req. : 350 ml/min	Stop	F2
Measure : Amalgamation Last Zero: -0.2 μg/m³	Alarm ON	F3
Cal. Factor Amal: 1.118 Cal. Factor Cont: 1.000	Alarm OFF	F4
Waiting 18 sec		E E
2000-07-16 18:22:58		F5

Bedienoberfläche

Bevor die eigentliche Messung startet ist eine Wartephase von 20 sec vorgeschaltet. Diese Zeit ist erforderliche, damit sich die Konzentration im Photometer einstellen kann. In der vorletzten Zeile wird die verbleibende Wartezeit angezeigt.

Diese Wartezeit ist bei allen Meßmodi vorgeschaltet. Sie tritt außerdem auf, wenn ein automatischer Sprung in

Abb. 7.4.2 Anzeigemenü Messung mit Amalgamierung

einen andern Meßmodus auftritt. Diese Fälle liegen vor wenn:

- 1. wegen einer zu hohen Konzentration ein automatischer in die kontinuierliche Messung erfolgt.
- 2. nach Abfall der Konzentration wieder der Rücksprung in den Modus Amalgamierung erfolgt.
- 3. Eine Kalibration erfolgt bzw. beendet wird.

Nach der Wartezeit zeigt die vorletzte Zeile immer den Status der Messung an. Die Anzeigen wiederholen sich zyklisch in der folgenden Reihenfolge:

- Zero: Read Photo/Flow... 2 sec. Die Nullinie wird aufgenommen und gleichzeitig der Durchsatz des Stickstoffes überprüft. Liegt der Durchsatz 20 % unter oder über dem Nominalwert der kritischen wird in der letzten Zeile statt Datum und Uhrzeit blinkend und in gelber Schrift Flowalarm N2 signalisiert. Der Alarm kann über F 2 Alarm OFF quittiert werden. Der Alarm ist in das digitale Ausgangssignal Störung des Systems eingebunden. Die Zeit in sec ist die verbleibende Zeit für den Status. Dies gilt für alle in folgenden erläuterten Zustände.
- Collecting: Read Flow...17 sec: Die Goldfalle wird beladen und gleichzeitig wird der Durchsatz gemessen. Der Mittelwert des Durchsatzes geht in das Meßergebnis ein. Bei Abweichung von Sollwert von mehr als +- 20 % erfolgt eine identische Signalisierung wie bei Durchsatz des Stickstoffes.
- 3. Waiting after Collect...2 sec: Wartezeit nach dem Beladen.
- 4. Heating Read Photo...5 sec: Die Goldfalle wird ausgeheizt. Gleichzeitig startet die Integration des Meß-Peaks.
- 5. *Cool Time...58sec:* Die Goldfalle wird abgekühlt und die Integration des Meß-Peaks fortgesetzt.

Die Anzeigen der anderen Zeilen wird im folgenden erläutert:

Hg-Conc Act: Der aktuelle Meßwert des Photometers während des Meßzyklus.

Hg-Conc Mean: Das Ergebnis des letzten Meßzyklus.

Flow Act: Der aktuelle Meßwert des Flowmeters während des Meßzyklus.

Flow Reg: Der Sollwert während des Beladens. Vor dieser Zeile erscheint blinkend das Zeichen > solange die Regelung aktiv ist.

Measure: Amalgamation also der angewählte Meßmodus.

Last Zero: Das Ergebnis der letzten Nullmessung im aktuellen bzw. des letzten Zyklus.

Cal Factor Amal: Der momentane Kalibrationsfaktor für den Amalgamierungsmodus.

Cal Factor Cont: Der momentane Kalibrationsfaktor für die kontinuierliche Messung.



6.1.4.2 Anzeige-Menüs kontinuierliche Messung



Auch bei der kontinuierlichen Messung ist vor dem Start der Messung ist eine Zwischenanzeige geschaltet. Es werden aber keine Parameter und Meßergebnisse aus dem letzten Meßzyklus angezeigt. Mit Start bestätigen Sie den Start der Messung. Danach erhalten erst das Anzeige-Menü der eigentlichen Messung. Wie bei der

Abb. 7.4.3 Startmenü kontinuierliche Messung

Messung mit Amalgamieren ist dem ersten Meßzyklus eine Wartezeit von 20 sec vorgeschaltet.

Die Anzeige ist weitgehend identisch mit der Anzeige bei Messung mit Amalgamierung. Es gibt aber über den gesamten Zyklus nur einen Status *Measuring* mit Angabe der

Hg-CEM V 2.34 Run Measure		F1
Hg-Conc Act : 0.0 μg/m³ Hg-Conc Mean : 43.1 μg/m³ Flow Act : 102 ml/min Flow Reg. : 350 ml/min	Stop	F2
Measure : Continuous Last Zero: -0.2 μg/m³	Alarm ON	F3
Cal. Factor Amal: 1.118 Cal. Factor Cont: 1.000	Alarm OFF	F4
Waiting 18 sec 2000-07-16 18:22:58		F5

verbleibenden Zeit für den aktuellen Zyklus. Der *Last Zero* Wert stammt aus der letzten Messung mit Amalgamierung. **Deshalb** sollte das System niemals im kontinuierlichem Modus gestartet werden, um Offset-Fehler zu vermeiden.

Abb. 7.4.4 Anzeigemenü

kontinuierliche Messung

6.1.4.3 Kalibrierungen

Die Anzeigemenüs bei Kalibrierungen sind identisch wie bei echten Messungen. Unter *Measure* werden die Kalibrierungen signalisiert. Gleichzeitig wird das Wartungsrelais gesetzt.

Bei der automatischen Kalibrierung werden nacheinander 2 Kalibrierungen im kontinuierlichen Modus und 2 Kalibrierungen im Modus Amalgamierung durchgeführt. Der zweite Wert wird zum Setzen eines neuen Kalibrierfaktors verwendet. Bei Abweichungen von mehr als 10 % vom vorherigen Wert wird das Ergebnis der Kalibration verworfen.





7 Installation und Inbetriebnahme

Einige der folgenden Beschreibungen gelten nur für den Standardschaltschrank. Auf Wunsch des Kunden oder wegen spezieller örtlicher Bedürfnisse können abweichende Konfigurationen zur Auslieferung kommen. Deshalb sollte auf jeden Fall vor der Installation und Inbetriebnahme die mit dem System gelieferte Elektrodokumentation insbesondere der Klemmen- und Verdrahtungsplan sorgfältig durchgesehen werden. Außerdem muß überprüft werden, ob die interne Verschlauchung mit diesem Handbuch übereinstimmt. Bei Abweichungen wird das gültige Fließschema der Systemdokumentation beigefügt.

Zur Installation und Inbetriebnahme sind folgende Arbeiten vorzunehmen :

- 1. Hg-CEM aufstellen.
- 2. Elektrische Anschlüsse vornehmen.
- 3. Meßgasleitung an den Meßgaseingang und an die Meßgasausgänge anschließen.
- 4. N2-Versorgung anschließen.
- 5. Hg-CEM einschalten.

7.1 Aufstellung



Das Meßsystem Hg-CEM wird üblicherweise in einem Schaltschrank für die Wandmontage geliefert. Die Befestigungswinkel für die Wandmontage sind am Schrank befestigt.

Abb. 8.1 Standardschaltschrank Frontansicht

Abb. 8.2 Standardschaltschrank Ansicht von oben

7.2 Elektrische Anschlüsse

Abb. 8.3 Standardschaltschrank Rückwand mit Klemmen

Alle Klemmen für die elektrischen Anschlüsse befinden sich an der Rückwand des Schaltschrankes. Die Lage der einzelnen Klemmen entnehmen Sie bitte mit mitgelieferten Elektrodokumentation des Schaltschrankes.

7.2.1 Netzanschluß

Üblicherweise müssen zwei getrennte Netzeinspeisungen angeschlossen werden für

- die beheizten Komponenten der Probenahme. Das sind in der Regel
 - der Katalysatorofen
 - die beheizte Leitung
 - eine beheizte Entnahmesonde (optional).

Je nach Leistung der zu beheizenden Komponenten kann dieser Anschluß für Drehstrom oder für 230 Volt ausgelegt sein.

Alle Temperaturregler für die Heizungen sind ebenfalls an dieses Netz angeschlossen.



- die anderen internen Komponenten im Schaltschrank z.B.
 - das Photometer
 - die AMU 2000
 - der Meßgaskühler
 - die 24 Volt Versorgung
 - die Bypass-Pumpe u.s.w.

7.2.2 Signalausgänge

Das System hat einen Analogausgang (4–20 mA) für den Hg-Meßwert. Ausgegeben wird das Meßergebnis des Meßzyklus. D.h. der Analogausgang wird ca. alle 2 min neu gesetzt. Der Anschluß erfolgt auf der Klemmleiste des Schaltschrankes. Die Lage der Klemme entnehmen Sie bitte der mitgelieferten Elektrodokumentation des Schrankes.

Außerdem hat das System diverse Digitalausgänge, die als Relais ausgelegt sind.

- Wartung. Das Relais ist offen, wenn das System in Wartung ist.
- **Störung**. Das Relais ist offen, wenn eine Störung des Meßsystems vorliegt. Es handelt sich um einen Sammelalarm, der die verschiedenen möglichen Störungen zusammenfaßt. Die im Einzelfall vorliegende Störung wird in der Regel im Display des Photometers gelb blinkend angezeigt.
- Betriebsbereit. Das Relais ist geschlossen, sobald das System betriebsbereit ist.
- Wartungsbedarf. Das Öffnen dieses Relais zeigt an, daß baldmöglichst eine Wartung durchgeführt werden sollte. Die Meßwerte sind dann zwar noch gültig. Es liegt aber ein Zustand vor, der bei Verschlimmerung bald zu einer echten Störung führen könnte. Typisch für diese Situation ist, wenn die Durchsatzregelung nicht mehr den Sollwert erreicht aber eine kritische untere Grenze noch nicht unterschritten wird.
- **Meßbereichsumschaltung.** Das Relais ist offen, wenn der Stromausgang dem höheren Meßbereich zugeordnet ist.

Der Anschluß aller Digitalausgänge erfolgt auf der Klemmleiste des Schaltschrankes. Die Lage der Klemmen entnehmen Sie bitte der mitgelieferten Elektrodokumentation des Schrankes.

7.3 Meßgasanschluß und Stickstoffversorgung

7.3.1 Meßgaseingang

Das Meßgas wird üblicherweise mit einer beheizten Leitung mit austauschbarer Teflon-Innenseele (6 mm außen, 4 mm innen) zum Schrank geführt. Auch andere beheizte Schläuche sind möglich. Der Übergang von der beheizten Leitung auf den Meßgaskühler ist in der Regel ein flexibler Schlauch, der auf einer Schottverschraubung endet, die an die jeweils benutzte Type Heizschlauch paßt. Die beheizte Leitung wird über eine Verschraubung (PG 36) in den Schaltschrank geführt.

Die Leitung muß elektrisch auf die hierzu auf der Klemmleiste des Schaltschrankes verdrahtet werden. Die Lage der Klemmen entnehmen Sie bitte der mitgelieferten Elektrodokumentation des Schrankes.

Der Anschluß der beheizten Leitung am Katalysatorofen ist im Kapitel **9.1 Anschluß der beheizten Leitung** beschrieben.





7.3.2 Ausgang Bypass

Der Bypass-Gasstrom wird separat über eine Schottverschraubung an der Oberseite des Schaltschrankes herausgeführt.



Der Bypass und der Meßgasausgang dürfen auf keinen Fall unmittelbar hinter den Ausgängen zusammengeführt werden. Die Pumpenstöße der Bypass-Pumpe können die Regelung des Meßgasstromes stören und Fehlmessungen verursachen.

Achtung

Sofern vorhanden sollte der Ausgang auf die Abgassammelleitung des Meßraumes geführt werden.

7.3.3 Ausgang Meßgas

Der Ausgang des Meßgases wird separat über eine Schottverschraubung an der Oberseite des Schaltschrankes herausgeführt.



Dieser Ausgang enthält immer Quecksilber, weil intern im Schaltschrank das Meßgas und der Ausgang des Kalibrators zusammengeführt werden. Das Gas sollte deshalb auf jeden Fall aus dem Analysenraum oder über ein geeignetes Aktivkohlefilter geleitet werden.

7.3.4 Stickstoffanschluß

Der Eingang für den Stickstoff befindet sich auf einer Schottverschraubung an der Oberseite des Schaltschrankes. Die Zuleitung sollte auf jeden Fall gründlich auf Dichtheit geprüft werden, um unnötigen Stickstoffverbrauch zu vermeiden.

Der Eingangsdruck muß über einen Druckminderer auf 7 bar eingestellt werden. Der Gesamtverbrauch ist ca. 10 m³ pro Monat (knapp eine 50 l Druckflasche).

7.3.5 Kondensatausgang

Der Kondensatausgang kann üblicherweise auf eine Schottverschraubung links unten am Schaltschrank erfolgen.



Das Kondensat von Rauchgasen kann stark korrosiv sein. Es wird deshalb empfohlen eine korrosionsbeständige Kondensat-Ablaßleitung zu verlegen.

Achtung

7.4 Einschalten

Das System hat an der Frontplatte einen Hauptschalter mit zwei Ebenen, Die erste Ebene schaltet die Heizungen der beheizten Probenahme-Komponenten inklusive der zugehörigen Regler ein. Mit der zweiten Ebene werden alle anderen Komponenten im Schaltschrank zugeschaltet.

Es empfiehlt sich erst die Ebene 1 zu schalten und abzuwarten, bis alle Komponenten die Solltemperaturen erreicht haben. Die Ist- und Solltemperaturen werden auf den Displays der Temperaturregler in der Frontplatte des Schrankes angezeigt.



Wenn alle Temperaturen stimmen, kann die Ebene zwei geschaltet werden. Nach ca.5 Minuten erreicht bei normaler Umgebungstemperatur der Meßgaskühler seine Solltemperatur. Danach wird die Bypass-Pumpe frei gegeben und das Meßsystem ist betriebsbereit sofern das Photometer auch betriebsbereit ist.

Ob das Photometer betriebsbereit ist, wird auf dem Display signalisiert. Es erscheinen nacheinander die folgenden Meldungen:

- Waiting for lamp
- Stabilizing
- Zero Adjust

Danach kommt das in Kapitel 6.1.1 gezeigte Hauptmenü und das Photometer bzw. die Messung kann gestartet werden.



8 Service-Arbeiten an der AMU 2000

8.1 Tausch der Goldfalle

Goldfalle leicht zugänglich.

Abb. 9 Goldfalle



Zum Tausch der Goldfalle müssen Sie die Klappfrontplatte öffnen. Hierbei werden Spannung führende Bauteile freigelegt. Außerdem besteht am Heizer der Goldfalle Verbrennungsgefahr. Schalten Sie deshalb den Schaltschrank spannungsfrei, indem Sie den Hauptschalter auf Ebene 1 setzen.

Warnung

Öffnen Sie die Klappfrontplatte der AMU 2000 und klappen Sie sie herunter. Danach ist die

Als erstes lösen Sie die Rändelschrauben, mit denen die Falle auf die beiden Messingblöcke gedrückt wird. Danach lösen Sie vorsichtig die beiden Überwurfmuttern an den Verschraubungen an den Enden der Falle. In der Regel können diese Muttern mit der Hand gelöst werden. Sollte es nötig sein, einen Gabelschlüssel einzusetzen, muß die Gegenseite der Mutter ebenfalls mit einem Gabelschlüssel gekontert werden, um unzulässige Hebelmomente auf das Quarzglas zu vermeiden. Ziehen Sie die beiden Verschraubungen ab.

Jetzt wird die Falle aus der Heizwickelung gezogen. Hierbei lösen sich auch die beiden Glasringe, an den Enden der Heizwickelung. Heben Sie diese für den Wiedereinbau sorgfältig auf.

Beim Einbau gehen Sie in umgekehrter Reihenfolge vor. Auf keinen Fall dürfen hierbei die Glasringe am Ende der Heizwickelung vergessen werden. Versuchen Sie, ob das Glasrohr mit den Überwurfmuttern an den Verschraubungen mit Hand abgedichtet werden. Wenn die Verschraubungen an dem Glasrohr fest sitzen ist bereits ausreichende Dichtigkeit erreicht.

Klemmen Sie zuerst die Befestigung an dem fest sitzenden Messingblock fest. Die Goldfalle muß hierbei in der Mitte der Heizwickelung liegen. Danach legen Sie den beweglichen Block an das Quarzrohr an und ziehen erst danach die Rändelschraube auf dieser Seite fest.

8.2 Lecktest

Die AMU 2000 hat einen eingebauten Strömungsmesser. Dieser kann für einen Lecktest verwendet werden. Hierbei ist ein vollständiger Lecktest für den Teil des Systems mit dem niedrigen Durchsatz (ca. 350 ml/min) hinter dem T-Stück hinter der Bypaßpumpe möglich. Hierzu sind 3 Tests erforderlich:

1. Pfad kontinuierliche Messung

Am T-Stück hinter der Bypass-Pumpe die Leitung zum kleinen Wäscher vor der Kühlerstufe 2 auftrennen. Meßbetrieb **kontinuierlich** starten. Die Leitung zuhalten. Der Durchsatz muß auf kleiner 20 ml/min abfallen. Der Durchsatz kann auf dem Display des Photometers abgelesen werden.

2. Pfad Beladung bei Amalgamierung

Am T-Stück hinter der Bypass-Pumpe die Leitung zum kleinen Wäscher vor der Kühlerstufe 2 auftrennen. Meßbetrieb **Amalgamierung** starten. Während des Beladens die Leitung zuhalten. Der Durchsatz muß auf kleiner 20 ml/min abfallen. Der Durchsatz kann auf dem Display des Photometers abgelesen werden.



3. Stickstoffpfad Messung Amalgamierung

Meßbetrieb **kontinuierlich** starten. Am Ventil 4 den oberen unbelegten Abgang mit dem Finger ca. 1 Minute zuhalten und dann öffnen. Es muß sich ein deutlich spürbarer Überdruck aufgebaut haben. Das Abblasen muß an der Fingerspitze spürbar sein.

Bei diesem Test wird zwar nur ein Teil des Gesamtpfades getestet. Die Rest wird aber durch Test 2 abgedeckt.

4. Stickstoffpfad Kalibrierung

Meßbetrieb **kontinuierlich** starten. Den Ausgang N2-Out mit dem Finger ca. 1 Minute zuhalten und dann öffnen. Es muß sich ein deutlich spürbarer Überdruck aufgebaut haben. Das Abblasen muß an der Fingerspitze spürbar sein.

Auch bei diesem Test wird nur ein Teil des Gesamtpfades getestet. Der Restpfad wird aber wieder durch Test 2 abgedeckt.

Einen Test für das Bypass-Strom erhalten Sie, wenn Sie die beheizte Leitung abnehmen und den Meßgaseingang schließen. Der Bypass-Durchsatz am Flowmeter an der Front des System muß auf Null absacken.



9 Service-Arbeiten am Katalysatorofen

9.1 Anschluß der beheizten Leitung

Nehmen Sie die Schutzhaube des Katalysator-Ofens ab. Danach muß die interne Alu-Schutzabdeckung abgenommen werden. Die beheizte Leitung wird an der nach unten abgewinkelten Swagelock-Verschraubung befestigt.

Die Swagelock-Verschraubung wird im Betrieb sehr heiß. Ein direkter Anschluß des Schlauches an das Winkelstück ist deshalb nicht möglich. Dies gilt insbesondere für Schläuche mit austauschbarer Teflon-Innenseele.

Achtung

Deshalb muß immer ein kurzes Übergangsstück aus Edelstahl gesetzt werden. Die Länge dieses Übergangs hängt von der Art des Schlauches ab.

9.2 Austausch des MERCAT™

Nehmen Sie die Schutzhaube des Katalysator-Ofens ab.



Abb. 10.1 Katalysatorofen ohne Schutzhaube

Danach muß die interne Alu-Schutzabdeckung abgenommen werden. Lösen die Swagelock-Verschraubung an dem Winkelstück dessen Ausgang nach unten zeigt.







Die Swagelock-Verschraubung wird im Betrieb sehr heiß. Das Gewinde der Verschraubung kann deshalb sehr schwergängig sein. Kontern Sie deshalb mit einem zweiten Gabelschlüssel, der am Winkelstück angelegt ist.

Achtung



Abb. 10.2 Meßgasanschluß am Katalysatorofen

Ziehen Sie die Isolation über dem Ofen ab. Mit einem Imbusschlüssel müssen Sie vier Schrauben am jetzt frei liegenden Flansch lösen. Der Mercat ™ kann jetzt mit dem Flansch herausgezogen werden.



Warten Sie mit dem Tausch des Katalysators, bis sich alle Teile abgekühlt haben. Ansonsten besteht die Gefahr, daß Sie das NPT-Gewinde zerstören, in das der Katalysator eingesetzt ist.

Achtung





Abb. 10.3 Flansch mit Mercat ™

Beim Einschrauben des neuen Katalysators keine Dichtmaterialien im NPT-Gewinde verwenden und den Katalysator nur leicht fest ziehen. Die Kupferdichtung sollte nach jedem Öffnen des Katalysators erneuert werden.





10 Anhang Störung, Wartung und Wartungsbedarf

Das System signalisiert nach außen Störung, Wartung und Wartungsbedarf. Die Signale liegen auf Klemmen im System. Im Normalfall liegen an den Klemmen 24 Volt an. Diese fallen ab, wenn einer der o.g. Fälle vorliegt.

10.1 Störung

Beim Vorliegen einer Störung wird die Messung am Ende eines Meßzyklus gestoppt. Eine Störung liegt in folgenden Fällen vor

- 1. Feuchtealarm hinter Kühlstufe 2 (Option)
- 2. Unter- oder Übertemperatur beheizte Sonde. (Nur bei Einsatz einer beheizten Sonde)
- 3. Unter- oder Übertemperatur Katalysatorofen.
- 4. Unter- oder Übertemperatur beizte Leitung.
- 5. Übertemperatur Kühler
- 6. 24 Volt-Versorgung ausgefallen.
- 7. Flow beim Beladen der Goldfalle größer + 50 % oder kleiner –50 % vom Sollwert.
- 8. Flow kritische Düse 1 (Kalibrator) größer + 50 % oder kleiner 50 % vom Sollwert.
- 9. Flow kritische Düse 2 (Meßmode) größer + 50 % oder kleiner 50 % vom Sollwert.
- 10. Kalibrierwert Amalgamierungs-Mode + 50 % oder kleiner 50 % vom Sollwert.
- 11. Kalibrierwert kontinuierlicher Mode + 50 % oder kleiner –50 % vom Sollwert.

Bei Fall 1 bis 5 wird aus Sicherheitsgründen die Bypass-Pumpe abgeschaltet.

10.2 Wartung

Das Wartungsignal steht in folgenden Fällen an:

- 1. Angewählt im Service-Menü Level 1 d.h. Maintenance auf ON gesetzt.
- 2. Während des Setzens des Nullpunktes Zero Adjust.
- 3. Bei gestoppter Messung.
- 4. Während jeder Kalibrierung.

10.3 Wartungsbedarf

Wartungsbedarf wird in folgenden Fällen signalisiert

- 5. Flow beim Beladen der Goldfalle größer + 20 % oder kleiner –20 % vom Sollwert.
- 6. Flow kritische Düse 1 (Kalibrator) größer + 20 % oder kleiner –20 % vom Sollwert.
- 7. Flow kritische Düse 2 (Meßmode) größer + 20 % oder kleiner 20 % vom Sollwert.
- 8. Kalibrierwert Amalgamierungs-Mode + 20 % oder kleiner 20 % vom Sollwert.
- 9. Kalibrierwert kontinuierlicher Mode + 20 % oder kleiner 20 % vom Sollwert.